

단호박컷터 KC-5 (영업용)

취 급 설 명 서

히라노의 단호박컷터KC-5를 구입하여주신데 대해 진심으로 감사드립니다.
장기간 안전하게 사용하기 위하여 下記사항을 사용 전에 반드시 읽어 주십시오.
또한, 이 취급설명서는 항상 보시기 편리한 곳에 보관하고 숙독하시어 안전하게 사용하여 주십시오.

주의 및 경고

사용 전에 반드시 읽어 주십시오.

- 낙하·미끄럼 등에 따른 사고가 일어나지 않도록, 안전한 장소에서 사용하여 주십시오.
- 호박 등의 야채를 요리하기 위한 커팅 등의 목적이외에는 사용하지 마십시오.
기본적으로는 일반식칼 및 도마의 취급과 같은 방식으로 취급하여 주십시오.
- 칼날이 예리하므로 사용 시에는 18세 이상의 정상적인 판단력 및 행동력이 있는 자가 반드시 혼자서 작업해 주십시오.
- 부주의하게 취급할 경우, 생명 및 신체의 일부를 잃거나 상처 입을 염려가 있습니다.
- 무리한 작업 또는 취급방법 등에 따라 칼날에 금이 가거나 부러지는 등 파손이 발생할 수 있습니다.
사용시 칼날부 및 본체 등에 이상이 없는지 반드시 확인하면서 사용해 주십시오.
- 작업시작 및 종료 시에 점검을 실시하고 작업 중에도 끊임없이 기계 및 칼날 등에 파손·이상 등이 없는지 안전을 확인하면서 사용해 주십시오.
이상을 발견한 경우에는 바로 사용을 중단하고 조치를 취하여 주십시오.
- 커팅시 반드시 양손으로 자루를 쥐고 커트해 주십시오.
- 칼날이 위로 향한 상태에서는 절대로 식칼자루에서 손을 떼지 마십시오.
손을 떼면 칼날 낙하등으로 인해 위험합니다.
- 사용 중에 칼날조각이나 칼날파손을 발견한 경우, 날 조각을 완전히 제거하고, 음식물속에 섞인 것으로 생각되는 것은 음식물과 함께 모두 폐기해 주십시오.
- 일반적인 실온(상온)에서 사용하여 주십시오.
- 사용중 날밀과 칸막이 사이에 손이나 손가락 등이 끼이지 않도록 해 주십시오.
- 세척시에는 특히 칼날에 주의하시고, 받침점의 볼트와 너트를 풀어 식칼을 떼어내고 세척하실 것을 권장합니다.
- 보관시에는 유아의 손이 닿지 않고, 낙하 등의 염려가 없는 안전한 장소에 보관해 주십시오.




히라노코리아

경기도 오산시 원동로 6(원동, 파크스퀘어 324, 325호)
TEL : 010-2773-8596
FAX : 031-373-9619
E-mail : hiranokorea1@naver.com

KC-5 단호박컷터 취급설명서 (영업용)

각부품명칭



이 제품은 식칼을 사용한 간이형 수동식 컷터이므로 제품의 성격상 식칼과 마찬가지로 무리한 작업은 피하고 충분히 안전을 확인한 후에 취급해 주십시오.

무리한 작업 또는 취급방법 등에 따라 칼날에 금이 가거나 부러지는 등 파손이 발생할 수 있습니다.

스스로 주의하면서 상처나 사고가 발생하지 않도록 사용해 주십시오.

무리한 작업 또는 취급방법 등에 따라 칼날에 금이 가거나 부러지는 등 파손이 발생할 수 있습니다.

작업시작시 점검

• 작업시작 및 종료 시에 점검을 실시하고 작업 중에도 끊임없이 기계 및 칼날 등에 파손·이상 등이 없는지 안전을 확인하면서 사용해 주십시오. 이상을 발견한 경우에는 바로 사용을 중단 하고 조치를 취하여 주십시오.

• 작업 개시 전에 반드시 받침나사, 날끝의 고정나사를 풀고, 식칼이 부러지거나 금이 가는 등의 파손이 없는지 확인하여 이상이 있는 경우에는 작업을 중지하고 수리하시든지 판매점 또는 제조자로 문의해 주시기 바랍니다.

사용방법

• 작업대는 낮고 튼튼한 것을 사용해 주십시오.

• 반드시 혼자서 작업해 주십시오.

1) 그림1과 같이 손잡이를 들어 올리고 작업대가 안정된 상태에서 호박꼭지 부분을 위로 하고, 호박을 도마대에 놓습니다.

*** 칼날이 내려오는 방향, 칼날홈에 절대로 손가락을 넣지 마십시오.**





2) 그림2와 같이 호박을 가볍게 한손으로 누르고 칼날을 호박에 살짝 힘을 가해 넣습니다.

너무 얇게 누르면 호박이 다소 어긋날 수 있습니다.

3) 그림3과 같이 손잡이를 양손으로 꼭 쥐고 힘을 가해 내리누르면 2분할로 잘립니다.

4) 4분할의 경우는 그림4와 같이 2분할이 된 호박의 잘린면을 아래로 하고 그림2와 3의 요령으로 작업해 주십시오.

*** 칼날이 올라간 상태에서는 절대로 손잡이에서 손을 떼지 마십시오. 손을 떼면 칼날의 낙하등으로 인해 매우 위험합니다.**



세척방법

세척시는 특히 식칼에 주의해 주십시오.

지지나사를 풀고 식칼을 제거한 후에 세척하실 것을 권합니다.

• 냉수 또는 온수에 중성세제를 사용하여 깨끗이 씻어 주십시오.

• 칼날홈 사이는 반드시 브러시등으로 청소하고 홈에는 절대로 손을 넣지 마십시오.

• 칼날이 잘 들지 않게 되면 지지나사를 풀고, 양날을 갈아 주십시오.

• 사용 후 보관하실 때는 유아의 손이 닿지 않고 낙하 등의 염려가 없는 안전한 장소에 보관해 주십시오.